MANUAL DE UTILIZAÇÃO

PRIMER & REVESTIMENTO PPS

O PRIMER METRÓPOLE é um fundo fosco, especialmente desenvolvido para ser aplicado antes do REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE.
De excelente rendimento, grande aderência e rápida secagem uniformizam a absorção da superfície.
Devido ao seu alto poder de enchimento, diminui a porosidade do substrato, proporcionando maior rendimento e aplicabilidade do REVESTIMENTO PPS.

O REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE é composto por pedras extraídas de rochas ornamentais, resina acrílica, hidro-repelentes, aditivos, bactericida e fungicida.
Produto inovador que leva a natureza à sua obra, com exclusividade e altíssimo padrão. Efeito sofisticado, proporcionando nobreza, beleza e proteção à sua obra.

ADVERTÊNCIAS:

- ***Para aplicação em piso deve-se aplicar a resina PPS para piso 2 demãos, cinco dias após a aplicação do revestimento PPS.***
- Em reboco novo, aguardar 28 dias da cura para iniciar qualquer aplicação. É indispensável o lixamento completo da superfície. Após isso, efetuar a varredura do local com vassoura piaçava até a COMPLETA REMOÇÃO DE TODO O PÓ E AREIA SOLTA.
- Não indicamos, em hipóteses nenhuma, aplicar o REVESTIMENTO PPS em superfícies que tenham umidade constante/ascendente e/ou muro de arrimo, acarretando perda na garantia.
- Em aplicações por cima de revestimentos cerâmicos, deve-se avaliar as condições dos mesmos para que não haja desplacamento futuros. Caso esteja soltando ou ocos, é indispensável a sua remoção e aplicação de massa niveladora. Caso use outro revestimento como a ACII, deve-se aguardar o tempo de cura da mesma que é de 28 dias por recomendações do fabricante e somente após iniciar a aplicação do primer pps.
- É normal o amarelamento com o passar do tempo, isso é característica da Resina e não interfere na qualidade do produto.
- Não aplicar em dias chuvosos em nenhuma hipótese, pois o produto pode escorrer ou perder componentes necessários para sua perfeita fixação.
- ***É normal ocorrer embranquecimento da textura após ser molhada ou receber chuva. É uma característica do produto. O mesmo volta a cor normal após 1 ou 2 dias de sol.***
- Não aplicar sob INCIDÊNCIA SOLAR, ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e/ou umidade superior a 90%, pois pode ocorrer bolhas e desplacamento.
- Até 7 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da textura. Evitar retoque isolado após a secagem do produto. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície. **Use lona para cobrir toda área aplicada em caso de chuva inesperada.**
- Recomenda-se usar o REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE do mesmo lote para o mesmo pano (mesma parede), para evitar que haja diferença de cor, porém como são PEDRAS NATURAIS, é possível que em alguns casos, algumas texturas possam apresentar coloração diferenciada e/ou pedras de cores diferentes.
- *Nunca aplicar o produto sob paredes úmidas/molhadas. Aguardar que a mesma esteja completamente seca para continuar o passo a passo.*
- *Para aplicações em drywall/gesso liso: Limpar todo o local com vassoura e pano úmido tirando todo o pó. Aplicar 01 demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDE METRÓPOLE e somente após iniciar a aplicação com primer.*

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:
A superfície deve está firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Umidades, infiltrações, rachaduras e trincas deverão ser sanadas antes de iniciar a aplicação.

- Antes da aplicação do PRIMER PPS e TEXTURA PPS, é importante efetuar a instalação completa do ***CHAPÉU DE MURO***, seja ele de zinco ou de concreto.
- Para o chapéu de muro de concreto, o mesmo deve conter pingadeira e deve ser pintado. O rejunte usado deverá ser a base acrílica ou epóxi (**Não se deve usar rejunte base cimentícia, devido a grande quantidade de pigmento que poderá manchar a textura se houver contato após lavagem)**
- Não se recomenda aplicação da TEXTURA PPS em locais próximos a jardins, pois a irrigação poderá respingar terra no produto e causar manchamento ao longo do tempo.
- Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar 01 demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE. Após secagem, aplicar duas demãos do

PRIMER PPS, aguardando o tempo de secagem do mesmo. Somente após efetuar os procedimentos acima, efetuar a aplicação do REVESTIMENTO PPS METRÓPOLE.

OBS: O Revestimento PPS não tem a função de regularizar defeitos e ondulações do reboco, *portanto o reboco deve estar completamente nivelado para que as imperfeições do reboco não apareçam no revestimento.* Pode-se aplicar a MASSA REGULARIZADORA METRÓPOLE antes do PRIMER PPS para minimizar possíveis defeitos.

DILUIÇÃO REVESTIMENTO PPS E PRIMER:
Revestimento PPS pronto para uso.
Primer PPS primeira demão 20% de água, segunda demão sem diluição.

APLICAÇÃO E TEMPO DE SECAGEM DO PRIMER:
Rolos de lã e trinchas.
É indispensável a aplicação correta do PRIMER PPS antes da aplicação do REVESTIMENTO PPS.
O intervalo mínimo entre as demãos do PRIMER PPS é de **4 horas**. (Mínimo de 2 demãos).
Após a aplicação da última demão do PRIMER PPS deve-se esperar no mínimo 24 horas para aplicação da Fita de paginação e o REVESTIMENTO PPS.

APLICAÇÃO DA FITA DE PAGINAÇÃO:
A fita de paginação deve ser usada para qualquer metragem.
Após 24 horas de aplicação da segunda demão do primer, pode-se efetuar a paginação seguindo uma medida a gosto do cliente. Exemplo 1 m² x 1m².
Atenção: Não deixar a fita aplicada na superfície por mais de 1 horas, pois ela poderá colar sobre o primer e ao tentar removê-la a mesma pode não mais sair ou desplacar o primer de fundo, precisando de reaplicação do produto nessa área.
Proibido deixá-la na superfície, remove-la imediatamente após o termino da aplicação do quadrante.

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO PPS:
A desempenadeira e a espátula a serem utilizadas, devem ser de ***aço inoxidável*** e estar completamente limpas e sem ferrugem. Caso o contrário irá contaminar o revestimento gerando manchas amareladas devido a ferramenta inapropriada, acarretando na ***perda da garantia***. No decorrer da aplicação deve-se limpar constantemente a desempenadeira e a espátula, para que a resina do produto não seque nas ferramentas e dificulte a aplicação.
A aplicação só deve ser interrompida quando a parede é finalizada (parede ou o quadrante finalizado).

- Inclinar a desempenadeira rente à superfície, deixando o produto mais fino possível (na espessura das pedras do revestimento), pois a aplicação grossa pode ocasionar bolhas no revestimento e/ou ondulações no revestimento conforme a incidência da luz solar e ***PERDA NO RENDIMENTO DO PRODUTO.***
- ***Ao finalizar a aplicação, remova imediatamente a fita de paginação e use a desempenadeira para quebrar os cantos de cada quadrante.***

TEMPO DE SECAGEM REVESTIMENTO PPS:
Secagem ao toque de 48 horas (salvo dias com umidade elevada) e secagem final de 30 dias.

RENDIMENTO:
- PPS Stone: até 4m²/25kg ou até 3m²/20kg
- PPS Ultra: até 6m²/25kg ou até 5m²/20kg
- Primer: Até 70m²/18L (considerando as 2 demãos)

RECOMENDAÇÕES
Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxilio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

ATENÇÃO:

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de acabamento da superfície, conforme aplicação do profissional e rigidez da ferramenta de trabalho.

NÃO GARANTIMOS O RENDIMENTO MÁXIMO.

Atesto ter recebido o manual de utilização escrito em 01única folha igual a essa (frente e verso) e ter sido orientado (a) a seguir corretamente o mesmo para a garantia do produto.

Nome legível e RG: _____ Data ___/___/_____

BETIM TINTAS - CNPJ 25.966.037/0003-61
SAC: 31998907771

Tintas
METRÓPOLE